


# TOSHIBA

## INSTRUKCJĄ UŻYTKOWNIKA

### Interfejs bezprzewodowy IMS / LC / VRF



#### Toshiba Home AC Control

Należy przejść do sklepu z aplikacjami na urządzeniu w celu pobrania i zainstalowania aplikacji Toshiba Home AC Control.

#### Wsparcie dla aplikacji Toshiba Home AC Control



iOS wersja 9.0 lub nowsza.



**Aplikacja**  
**Słowo kluczowe : Toshiba**  
**Home AC Control**



Android : wersja 5.0 lub nowsza.

#### O aplikacji Toshiba Home AC Control


1. Aplikacja Toshiba Home AC Control umożliwia sterowanie pracą klimatyzatora ze smartfona lub tabletu (urządzeń mobilnych) poprzez połączenie internetowe.
2. Gdy oprogramowanie jest dostępne w chmurze lub na urządzeniu mobilnym, możliwe jest konfigurowanie i monitorowanie pracy systemu.
3. Sterowanie jest dostępne dla wszystkich użytkowników, 1 interfejs bezprzewodowy może być używany przez maksymalnie 5 użytkowników (korzystających z 1 rejestracji e-mailowej).
4. Układ sterowania wieloma systemami, 1 użytkownik może sterować 10 systemami.

Uwaga :


1. Interfejs bezprzewodowy może być zarejestrowany tylko z 1 adresem e-mail; w razie rejestracji nowego adresu e-mail aktualny adres e-mail straci ważność.
2. 1 adres e-mail może być użyty do rejestracji 5 urządzeń mobilnych do sterowania jednym systemem.

## Instalacja dla interfejsu bezprzewodowego


1. Otwórz pokrywę interfejsu bezprzewodowego i zrób otwór do poprowadzenia przewodu.



2. Przymocuj na ścianie nośnej lub działowej za miejscem mocowania, podłącz przewód pomiędzy interfejsem bezprzewodowym i jednostką Wewnętrzna.



### 3. Zamknij pokrywę interfejsu ezprzewodowego.




#### Uwaga :

1. Przed zainstalowaniem tego produktu upewnij się, że nie jest podłączony do zasilania elektrycznego.
2. Interfejsu bezprzewodowego nie wolno instalować w miejscach opisanych poniżej.
  - Gdzie występuje bezpośrednie nasłonecznienie lub w obszarach narażonych na nawiew powietrza z zewnątrz.
  - Gdzie występuje słaba wentylacja (w pobliżu okien lub innych otworów).
  - Przy zewnętrznych źródłach ciepła (nad grzejnikami itp.).
  - Obszarach mroźnych lub chłodzonych.
  - Nie montować w pobliżu urządzeń, które mogą wytwarzać szum elektryczny, takich jak windy, drzwi automatyczne itd.
3. Nie modyfikować żadnych elementów elektrycznych — grozi to awarią, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
4. Miejsce montażu powinno być w zasięgu sygnału Wi-fiz routera.
5. Ten Interfejs bezprzewodowy jest zgodny z routerami w paśmie 2,4GHz IEEE802.11 b/g/n.
6. Poziom montażu powinien znajdować się co najmniej 100 mm nad podłogą.
7. Temperatura robocza nie może przekraczać 55°C.


## Instalacja dla interfejsu bezprzewodowego

Otwórz aplikację i przeprowadzić procedurę rejestracji użytkownika.


① Karta Register.




② Wpisz adres e-mail.




③ Wybierz kraj.




④ Wpisz nazwę użytkownika.



⑤ Wprowadź hasło o długości 6–10 znaków, zawierające litery i cyfry.




⑥ Wypełnij informacje o kliencie.



⑦ Sprawdź warunki użytkownika.



⑧ Potwierdź informację.




⑨ Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link, który należy kliknąć w celu potwierdzenia.



## Zaloguj się w aplikacji Toshiba Home AC Control


① Podłącz interfejs bezprzewodowy do systemu i włącz zasilanie.




\* Uwaga

1. W razie wymiany routera Wi-Fi lub zmiany e-mail użytego do rejestracji konieczne będzie powtórzenie procedury dodawania interfejsu bezprzewodowego (należy nacisnąć przycisk SETUP 1 raz w celu aktywacji trybu punktu dostępowego).
2. W przypadku zmiany interfejsu bezprzewodowego w celu stosowania z innym AC konieczne jest zresetowanie do wartości fabrycznych (nacisnąć i przytrzymać przycisk SETUP przez 5 s) i ponowne dodanie interfejsu bezprzewodowego.


② Otwórz aplikację i wybierz Log in.



③ Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.





④ Logowanie zakończone powodzeniem.




## Dodawanie Interfejs bezprzewodowy do sterowania przez aplikację Toshiba Home AC Control

① Wybierz „Add AC (Adapter)” z obu ekranów powyżej.




② Wybierz sposób podłączenia AC (adapter).



Wireless Adapter Type C  
Automatyczne logowanie  
adaptera bezprzewodowego

## Dodawanie Interfejs bezprzewodowy do sterowania przez aplikację Toshiba Home AC Control

③ Podłącz AC (adapter).




④ Podłączyć do Domowego routera Wi-Fi.



Tryb WPS





Wprowadzanie ręczne




**Połączenie zakończone powodzeniem**

⑤ Dodawanie A/C dobiegło końca.




## Aplikacja Toshiba Home AC Control

### Ekran początkowy



## Ustawianie trybu i warunków




## Wybór trybu dla aplikacji Toshiba Home AC Control

Obsługa 5 trybów pracy




\* Ten „Tryb ogrzewania” jest dostępny tylko dla pomp ciepła.

## Ustawianie trybu pracy



## Kontrolka LED adaptera bezprzewodowego oraz sterowanie ON/OFF AC




## Sterowanie grupą


Maksymalnie 3 grupy

1 Group maksymalnie = 10 jednostek.


## Dodaj grupę



## Dodaj AC do grupy



## Usuń AC z grupy






## Ustawianie harmonogramu tygodniowego

Wybór dnia, poniedziałek – niedziela

Harmonogram tygodniowy dla wszystkich jednostek AC




Harmonogram tygodniowy dla wszystkich jednostek AC



Wybór godziny




Harmonogram tygodniowy ustawiony dla każdej jednostki

Wybór trybu



Wybierz program do aktywacji poprzez zaznaczenie pola

## Anulowanie harmonogramu tygodniowego




Harmonogram tygodniowy nieustawiony

Harmonogram tygodniowy ustawiony, ale nieaktywny


Harmonogram tygodniowy ustawiony i aktywny

## Monitorowanie energii


### Wybór pomieszczenia do monitorowania energii






① Wybór Energy monitoring.







② Wyświetlacz monitorowania energii.



### Ustaw kalkulator kosztów i walutę




### Wybierz wyświetlacz monitorowania energii



Wyeksportuj dane i prześlij e-mailem

- Wyświetlane zużycie energii jest ma charakter szacunkowy, ponieważ jest obliczane w uproszczony sposób. Czasami może się różnić od wyniku podanego przez miernik mocy.


W razie problemów należy skorzystać z menu Pomocy




## Google Assistant

### Połączenie konfiguracji konta i dodawanie urządzeń (klimatyzatorów)


① Kliknij symbol +.




② Wybierz Set up device.




③ Wybierz Works with Google.




④ O aplikacji Toshiba Home AC Control.



⑤ Wpisz nazwę użytkownika i hasło.



⑥ Powiązanie konta zakończone, wyświetlił urządzenie.




### Polecenie Google Assistant

| Command Categorize                                       | English Language                                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                          | Example command device name is [Bed room]                    |
| Power control<br>(ON/OFF)                                | OK Google, turn on the [Bed room].                           |
|                                                          | OK Google, turn off the [Bed room].                          |
| Mode setting                                             | OK Google, set the [Bed room] to Cool mode.                  |
|                                                          | OK Google, set the [Bed room] to Heat mode.                  |
|                                                          | OK Google, set the [Bed room] to Dry mode.                   |
|                                                          | OK Google, set the [Bed room] to Auto mode.                  |
|                                                          | OK Google, set the [Bed room] to Fan mode.                   |
| Temperature setting                                      | OK Google, set the [Bed room] temperature to 22 degrees.     |
|                                                          | OK Google, increase the [Bed room] temperature by 1 degrees. |
|                                                          | OK Google, decrease the [Bed room] temperature by 2 degrees. |
| Fan speed setting<br>(Recommend to use English language) | OK Google, set the [Bed room] fan speed to Auto.             |
|                                                          | OK Google, set the [Bed room] fan speed to Low.              |
|                                                          | OK Google, set the [Bed room] fan speed to Low plus.         |
|                                                          | OK Google, set the [Bed room] fan speed to Medium.           |
|                                                          | OK Google, set the [Bed room] fan speed to Medium plus.      |
|                                                          | OK Google, set the [Bed room] fan speed to High.             |
|                                                          | OK Google, set the [Bed room] fan speed to Quiet.            |
|                                                          | OK Google, increase the [Bed room] fan speed.                |
| Status inquiry                                           | OK Google, decrease the [Bed room] fan speed.                |
|                                                          | OK Google, what is the [Bed room] set to ?                   |
|                                                          | OK Google, what is the temperature in the [Bed room] ?       |


## Amazon Alexa

### Połączenie konfiguracji konta i dodawanie urządzeń (klimatyzatorów)


① Wybierz More.




② Wybierz Skills & Games.



③ O aplikacji „Toshiba Home AC Control”.




④ Kliknij ENABLE TO USE.



⑤ Wpisz nazwę użytkownika i hasło.




⑥ Powiązanie konta zakończone.




⑦ Wykryj urządzenia.




⑧ Wykryte urządzenia.




⑨ Zostaje wyświetlona lista urządzeń do konfiguracji.




⑩ Konfiguracja urządzenia.




⑪ Wybierz Grupę urządzenia.





⑫ Wybierz continue.



⑬ Konfiguracja ukończona.



⑭ Sprawdź listę urządzeń.



#### Polecenie Amazon Alexa

| Command Categorize                                       | English Language                                                                        |                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Example command device name is [Bed room]                                               | Note                                                                        |
| Power control<br>(ON/OFF)                                | Alexa, turn on the [Bed room].                                                          |                                                                             |
|                                                          | Alexa, turn off the [Bed room].                                                         |                                                                             |
| Mode setting                                             | <b>Cool mode</b> : Alexa, set the [Bed room] to Cool mode.                              |                                                                             |
|                                                          | <b>Heat mode</b> : Alexa, set the [Bed room] to Heat mode.                              |                                                                             |
|                                                          | <b>Dry mode</b> : Not support.                                                          | Dry mode not support                                                        |
|                                                          | <b>Auto mode</b> : Alexa, set the [Bed room] to Auto mode.                              |                                                                             |
|                                                          | <b>Fan only mode</b> : Not support.                                                     | Fan only mode not support                                                   |
| Temperature setting                                      | Alexa, set the [Bed room] temperature to 22 degrees.                                    | Need to set measurement unit to Celsius (°C)<br>(Both smart speaker and UI) |
|                                                          | Alexa, increase the [Bed room] temperature by 1 degrees.                                |                                                                             |
|                                                          | Alexa, decrease the [Bed room] temperature by 2 degrees.                                |                                                                             |
| Fan speed setting<br>(Recommend to use English language) | Alexa, set the [Bed room] fan speed to Low / set the [Bed room] fan speed to 1          |                                                                             |
|                                                          | Alexa, set the [Bed room] fan speed to Low plus / set the [Bed room] fan speed to 2     |                                                                             |
|                                                          | Alexa, set the [Bed room] fan speed to Medium / set the [Bed room] fan speed to 3       |                                                                             |
|                                                          | Alexa, set the [Bed room] fan speed to Medium plus / set the [Bed room] fan speed to 4  |                                                                             |
|                                                          | Alexa, set the [Bed room] fan speed to High / set the [Bed room] fan speed to 5         |                                                                             |
|                                                          | Alexa, set the [Bed room] fan speed to 6                                                | speed 6 = speed Auto                                                        |
|                                                          | Alexa, set the [Bed room] fan speed to Quiet / Alexa, set the [Bed room] fan speed to 7 |                                                                             |
|                                                          | Alexa, increase the [Bed room] fan speed.                                               |                                                                             |
|                                                          | Alexa, decrease the [Bed room] fan speed.                                               |                                                                             |
| Status inquiry                                           | Alexa, what is the [Bed room] set to ?                                                  |                                                                             |
|                                                          | Alexa, what is the temperature in the [Bed room] ?                                      |                                                                             |

#### Uwaga :

„Interfejsu bezprzewodowego powinien być zainstalowany, konserwowany, naprawiany i zdemontowany przez wykwalifikowanego instalatora lub wykwalifikowanego serwisanta.”

„W przypadku awarii sprzętu skontaktuj się ze sprzedawcą i/lub centrum serwisowym.”